


* versione EXUS LA DC
ELM/mt con doppio cilindro

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE MANIGLIONE EXUS LA ELM/mt

Posizione	pz	Descrizione	Posizione	pz	Descrizione
1, 2, 3, 5	01	Elettromaniglia con impugnatura, vite di fissaggio e piastrino cilindro	20	02	Vite M5x16 mm taglio croce
4	01	Chiave esagonale S4	21	01	Chiave esagonale S2
6	02	Bussole filettate M5	22	01	Barra alluminio
7	01	Piastra posteriore	23	02	Vite a testa svasata M5 x 40 mm
8	04	Vite a testa svasata M4 x 8 mm	24	04	Rosetta dentellata M5
9	01	Mezzocilindro nichelato standard compreso 3 chiavi e vite di fissaggio	25	04	Vite autofilettante a testa cilindrica 4,8x16 mm
10	01	Vite M5x(57/47 mm)	26	01	Pittogramma adesivo (freccia verde)
11, 12	01	Perno quadro 9x9x(32/22+40 mm)	* 27	01	Confezione carter Exus LA DC
13	01	Tappo copriforo nero Ø 8,8 mm	* 28	01	Doppio cilindro nichelato compreso 3 chiavi e vite di fissaggio
14, 15	01	Assieme meccanismo Twist/Exus	-	01	Dima foratura A034
16, 17, 18	01	Confezione carter Twist/Exus LA con tappi	-	01	Istruzione posa maniglione EXUS LA ELM/mt
19	01	Confezione braccio-leva EXUS LA			

 Si ricorda che il DM del 03 novembre 2004 all'art. 4, prescrive che l'Installatore è tenuto a redigere, sottoscrivere e consegnare al titolare dell'attività una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni fornite dal produttore del maniglione.

N.B. La serratura (30) e il relativo riscontro (controbocchetta) (31) vengono forniti già montati sulla porta!

Nella confezione sono contenuti particolari opzionali che non vengono utilizzati in questa installazione e pertanto non inclusi in elenco!

ATTREZZI DA UTILIZZARE

Cacciavite a croce media grandezza o avvitatore elettrico, trapano elettrico e punta per acciaio Ø 3 mm, seghetto fino e seghetto per alluminio.

RICAMBI (vedere disegno esploso pag. 2/4)

Posizione	Codice	Descrizione
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 21, 23	3101008.005	Elettromaniglia con temporizzatore incorporato
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26	3102058	Exus LA Base
* 14, 15, 17, 18, 19, 20, 26, 27	3102074.001	Exus LA DC Base (per cilindro passante, interasse 72 mm)
14, 15	3105113	Assieme meccanismo Twist/Exus
16, 17, 18	3105161	Confezione carter Twist/Exus LA con tappi
* 17, 18, 27	3105162.001	Confezione carter Exus LA DC (interasse 72 mm) con tappi
19	3105139	Confezione braccio-leva Exus LA
20	3105093	Sacchetto Exus LA
12, 13, 21, 24, 25	3105060	Sacchetto Twist/Exus ELM
22	4204009	Confezione barra alluminio anodizzato o alluminio verniciato
		Mezzocilindro nichelato standard
9	4202103.001	40/10 per Proget e Univer s60
9	4202103.002	35/10 per Univer s50
9	4202103.003	30/10 per Rever
		Doppio cilindro nichelato standard
* 28	4202101.004	45/40 per Proget e Univer s60
* 28	4202101.001	40/40 per Univer s50
* 28	4202101.002	35/35 per Rever
30	3201001.016	Serratura antipanico a spingere
31	2401006	Riscontro serratura Proget
31	2401005	Riscontro serratura Univer s60
31	2401015	Riscontro serratura Univer s50
31	2401014	Riscontro serratura Rever



IN CASO DI SOSTITUZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATI RICAMBI ORIGINALI NINZ CHE FANNO PARTE DELL'INTERO SISTEMA CERTIFICATO!

Componenti certificati per EXUS LA ELM/mt

- Maniglione antipanico serie: "EXUS LA ELM/mt"
- Serrature antipanico: art. AP16/18
- Controbocchetta serratura: art. 2401006, 2401005, 2401015, 2401014
- Comando esterno: art. ELETTRUMANIGLIA

CORRETTO SMONTAGGIO

Nel caso di sostituzione dell'intero dispositivo o anche di una sola parte di esso si seguono in linea generale le stesse indicazioni come per l'installazione invertendo la successione delle operazioni. Per sostituire la serratura bisogna smontare tutte le parti del maniglione in zona serratura compreso l'elettromaniglia esterna, i quadri ed il cilindro. La serratura stessa (30) si toglie svitando le 2 viti frontali.



Questa operazione si deve svolgere con attenzione per non rovinare o spostare i componenti presenti all'interno della sede serratura e per non danneggiare o far cadere all'interno dell'anta il cavo di alimentazione dell'elettromaniglia!

REGISTRO MANUTENZIONE

Data	Descrizione intervento	Forza di apertura verificata	Operatore
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



Queste istruzioni devono essere consegnate al titolare dell'attività, che le conserverà per annotare le operazioni di manutenzione svolte per il maniglione antipanico.