

RICAMBI (vedere disegno esploso pag. 2/4)

Posizione	Codice	Descrizione
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 23	3101008.005	Elettromaniglia con temporizzatore incorporato
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26	3102004	Twist Base
14, 15	3105113	Assieme meccanismo Twist/Exus
16, 17, 18	3105104	Confezione carter Twist/Exus LP con tappi
19	3105122	Confezione braccio-leva Twist
20, 21	3105026	Sacchetto Twist/Exus
12, 13, 24, 25	3105060	Sacchetto Twist/Exus ELM
22	4204009	Confezione barra alluminio anodizzato o alluminio verniciato
		Mezzocilindro nichelato standard
9	4202103.001	40/10 per Proget e Univer s60
9	4202103.002	35/10 per Univer s50
9	4202103.003	30/10 per Rever
30	3201001.016	Serratura antipanico a spingere
31	2401006	Riscontro serratura Proget
31	2401005	Riscontro serratura Univer s60
31	2401015	Riscontro serratura Univer s50
31	2401014	Riscontro serratura Rever



IN CASO DI SOSTITUZIONE DEVONO ESSERE UTILIZZATI RICAMBI ORIGINALI NINZ CHE FANNO PARTE DELL'INTERO SISTEMA CERTIFICATO!

Componenti certificati per TWIST ELM/mt

- Maniglione antipanico
serie: "TWIST ELM/mt"
- Serrature antipanico: art. AP16/18
- Controbocchetta serratura: art. 2401006, 2401005, 2401015, 2401014
- Comando esterno: art. ELETTRUMANIGLIA

CORRETTO SMONTAGGIO

Nel caso di sostituzione dell'intero dispositivo o anche di una sola parte di esso si seguono in linea generale le stesse indicazioni come per l'installazione invertendo la successione delle operazioni. Per sostituire la serratura bisogna smontare tutte le parti del maniglione in zona serratura compreso l'elettromaniglia esterna, i quadri ed il mezzocilindro. La serratura stessa (30) si toglie svitando le 2 viti frontali.



Questa operazione si deve svolgere con attenzione per non rovinare o spostare i componenti presenti all'interno della sede serratura e per non danneggiare o far cadere all'interno dell'anta il cavo di alimentazione dell'elettromaniglia!

REGISTRO MANUTENZIONE

Data	Descrizione intervento	Forza di apertura verificata	Operatore
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____



Queste istruzioni devono essere consegnate al titolare dell'attività, che le conserverà per annotare le operazioni di manutenzione svolte per il maniglione antipanico.