

<i>Descriptif</i>	DISPOSITIF POUR ISSUE DE SECOURS M3/M3X
<i>Nom et adresse du fabricant</i>	NINZ S.p.A. - corso Trento 2/A I-38061 ALA (TN) - ITALIE
<i>Année applicat. marque</i>	2010
 <i>Norme</i>	EN 179:2008
<i>N° organisme certificateur</i>	0425
<i>N° du certificat CE</i>	0425-CPR-002147
<i>Classification</i>	3 7 7 B 1 4 4 2 A A
<i>Type</i>	A - actionnement à levier
<i>Degré</i>	2 - débord jusqu'à 100mm

Codes commerciaux

Poignée pour issue de secours M3 (plastique noir) ELM/mt art. 4203101.003




Poignée pour issue de secours M3X (acier inox) ELM/mt art. 4203101.004

N° de classification

- 1^{er} Caractère - degré 3 - Catégorie d'utilisation très fréquente
- 2^{ème} Caractère - degré 7 - Durabilité 200.000 cycles
- 3^{ème} Caractère - degré 7 - Masse de la porte au-delà de 200kg
- 4^{ème} Caractère - degré B - Indiquée pour portes coupe-feu/antifumée
- 5^{ème} Caractère - degré 1 - Sécurité, indiquée pour voies d'évacuation
- 6^{ème} Caractère - degré 4 - Très haute résistance à la corrosion - 240h
- 7^{ème} Caractère - degré 4 - Sécurité des biens 3000N
- 8^{ème} Caractère - degré 2 - Débord du dispositif 100mm maximum
- 9^{ème} Caractère - degré A - Type d'actionnement: poignée à levier
- 10^{ème} Caractère - degré A - Indiqué pour portes à un ou deux vantaux

Indiqué pour portes à un vantail ou pour vantail actif (de service) des portes à deux vantaux, présentant des dimensions allant jusqu'à 1350x2880mm/vantail, ayant une masse allant jusqu'à 300kg/vantail, montées sur charnières ou sur tiges, avec résistance au feu allant jusqu'à EI₁₂₀ - REI₁₂₀ et étanchéité à la fumée. Débord de la poignée 67mm.

SYMBOLES UTILISÉS

-  **AVERTISSEMENT**
Signale un danger pour les personnes et le matériel. Le manque de respect des avertissements qui sont signalés par ce symbole peut avoir des conséquences graves, telles que des accidents et des dommages occasionnés aux biens.
-  **ATTENTION**
Signale un danger de dommage matériel. Le non respect des avertissements qui sont signalés par ce symbole peut avoir comme conséquence des dommages occasionnés aux biens.
-  **REMARQUE**
Avertissements présentant un caractère technique particulièrement important.

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Dispositif pour porte à un vantail ou pour vantail actif sur des portes à deux vantaux placées sur des issues de secours et actionnée par le biais d'une poignée à levier. Composé de poignée intérieure à levier en plastique noir avec âme en acier (M3) ou en inox (M3X) avec sous-plaque et double tige carrée en acier galvanisé, couvre-plaque (carter) en plastique noir (M3) ou en inox (M3X), poignée électrique extérieure avec levier en aluminium teinte noire et temporisateur inclus, serrure anti-panique et cylindre en laiton nickelé avec trois clés. **Ce produit ne contient et n'émet aucune substance dangereuse, conformément aux dispositions de la norme UNI EN 179 appendice ZA.**

FONCTIONNEMENT

La poignée M3 ou M3X est applicable côté poussant seulement. L'ouverture de ce côté est toujours possible en agissant sur la béquille, avec la serrure fermée à clef aussi. L'ouverture côté poignée électrique est possible si la serrure n'est pas fermée à clef seulement (voir les modalités de fonctionnements de la poignée électrique, décrites sur la notice de pose A033-F).


AVERTISSEMENTS

La poignée pour issues de secours M3 ou M3X est conçue pour être utilisée en cas de situations d'urgence où les personnes sont habituées à utiliser les issues de secours et leur quincaillerie, avec la très faible probabilité que se manifeste une situation de panique. Les caractéristiques de sécurité de ce produit à l'égard des personnes sont fondamentales pour sa conformité à la norme EN 179. Aucune transformation n'est permise, à l'exception de celles qui sont décrites dans les présentes instructions.

RECOMMANDATIONS

Pour que la poignée d'urgence puisse garantir un degré élevé de sécurité pour les personnes et un niveau de sécurité approprié pour les biens, elle ne doit être posée que sur des portes et des dormants qui sont en bonnes conditions. En conséquence, la porte doit être contrôlée afin de s'assurer qu'elle est montée de manière correcte et qu'elle ne bute contre aucun obstacle quand elle est en mouvement.

Il faut faire particulièrement attention à ce qu'un joint de fond de feuillure éventuel n'entrave pas le bon fonctionnement de la poignée d'urgence.

 Dans le cas de portes à deux vantaux qui sont tous les deux équipés d'un dispositif pour issue de secours ou si associé avec une barre anti-panique, il est indispensable de contrôler que chaque vantail s'ouvre quand le dispositif correspondant est actionnée et que les vantaux s'ouvrent sans difficulté même lorsque l'on actionne les deux dispositifs d'urgence simultanément.


Pendant l'installation, il est indispensable de suivre scrupuleusement les instructions de pose qui figurent dans le présent document. Une fois le travail terminé, l'installateur doit remettre ledit document au responsable du site.

Pour le blocage de la porte en position de fermeture, on doit obligatoirement monter les dispositifs préconisés et en aucun cas différents de ceux qui figurent dans le présent document. Cela n'empêche pas l'installation de dispositifs de fermeture automatique.


La poignée pour issues de secours M3/M3X est conçue aussi pour l'installation sur des portes métalliques isolées nid d'abeilles alvéolaire.

Au cas où, pour amener la porte en position de fermeture, il faudrait utiliser un ferme-porte, il faut faire attention de ne pas entraver l'utilisation liée au pas des enfants, personnes âgées et les porteurs de handicap.

Sur la partie interne de la porte, immédiatement au-dessus du levier d'actionnement, doit être placé un pictogramme (flèche).

 **Tous les composants fournis et décrits doivent être placés et montés conformément au présent document.**

D'éventuels cylindres fournis par le client doivent être conformes à la norme DIN 18254.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

POIGNEE POUR ISSUE DE SECOURS M3 (plastique noir) ou M3X (acier inox) avec POIGNEE ELECTRIQUE ELM/mt


position	qté	description
1, 2, 4, 6	01	Poignée électrique avec levier, vis de fixation et plaque cylindre
3	01	Clé hexagonale S2
5	01	Clé hexagonale S4
7	02	Douille fileté M5
8	01	Plaque postérieure de fixation
9	04	Vis à tête fraisée M4x8mm
10	01	Cylindre double entrée nickelé standard avec trois clés et vis de fixation
11	01	Entretoise Ø10,3x60,6mm
12	02	Entretoise Ø15,0x23,5mm
13	01	Bouchon couvre-trou noir Ø8,8mm
15	01	Vis M5x(57/47)mm pour tige carré
16, 17	01	Tige carrée 9x9x(32/22+55)mm
18	02	Vis à tête fraisée plat M5x40mm

position	qté	description
19	01	Poignée en plastique noir avec sous-plaque en acier galvanisé
20	01	Carter en plastique noir
21 #	01	Clé hexagonale S3
22 #	02	Rondelle dentée M5
23 #	02	Vis autotaraudeuse à tête cylindrique Ø4,2x13mm
24 #	01	Poignée inox avec sous-plaque en acier galvanisé et vis sans tête de fixation
24a #	02	Vis à tête bombée M3x8mm
25 #	01	Carter en acier inox
26	01	Pictogramme autocollant (flèche verte)
-	01	Notice de pose poignée M3 ou M3X avec ELM/mt



N.B.: la serrure antipanique (14) est fournie déjà montées sur la porte !
L'emballage contient des composants optionnels qui ne sont pas utilisés en cette installation et donc pas inclus dans la liste !

OUTILS À UTILISER


Tournevis cruciforme de grandeur moyenne ou visseuse électrique, (en cas de poignée M3X seulement: perceuse électrique et foret acier Ø2mm), scie fine.

 Il est rappelé que l'installateur est tenu de rédiger, de signer et de remettre au titulaire du site une déclaration d'installation correcte, en faisant explicitement référence aux indications qui sont fournies par le producteur du dispositif pour issue de secours et lui remettre une copie de la notice de pose.


IMPORTANT

-  - Avant d'installer la poignée électrique ELM/mt en combinaison avec la poignée M3 ou M3X, il est nécessaire d'exécuter les prédispositions à la pose indiquées dans la notice A033-F.
- Le montage doit être réalisé par un personnel qualifié, qui doit suivre et respecter toutes les indications suivantes.
- Pour une installation correcte il est nécessaire que tous les composants fournis soient installés, entretoises et rondelles dentées incluses.
-  - Aucune modification par rapport à ce qui est indiqué n'est autorisée, de même qu'il n'est pas permis d'utiliser des composants différents de ceux qui sont indiqués dans le contenu de l'emballage.
- Avant de procéder au montage, contrôler que tout correspond bien dans le contenu de l'emballage.
- On n'admet pas de configurations d'installation différentes de celles qui sont prévues dans le schéma figurant à la page 2/4.


INSTALLATION

- Enfiler la clé, tourner la came en position verticale et insérer le cylindre (10) dans la serrure (14) en le fixant provisoirement à l'aide de la vis (10) et retirer ensuite la clé.
- Adapter les entretoises en plastique (11 et 12) en fonction de l'épaisseur du vantail, de telle manière qu'elles ne saillent pas par rapport au vantail même.
- Fixer la béquille (2), orientée vers côté charnières de la porte, sur la poignée électrique (1), en utilisant la vis (4) et la bien serrer avec la clé hexagonale S4 (5) fournie.
- Choisir la plaque cylindre (6) compatible avec l'entraxe de la serrure (72mm) et l'insérer dans son logement.
- Positionner les douilles fileté (7) sur la plaque postérieure (8) dans les positions compatibles avec la sous-plaque de la poignée (19 ou 24).
- Faire passer les connecteurs (27) de la poignée électrique à travers l'œillet présent sur la plaque postérieure (8). Fixer ensuite cette dernière sur la poignée électrique (1) en utilisant les vis appropriées (9). Vérifiez que les douilles fileté (7) et la plaque cylindre (6) soient restées insérées correctement dans leur logement avant de compléter le serrage des vis (9).
- La tige carrée fileté de longueur 40mm n'est pas à utiliser. En cas de poignée M3 la tige carrée fileté (17) à utiliser est celle de longueur 55mm.
- Dans le cas de vantail avec épaisseur 60mm, insérer la tige carrée fileté (17) et la tige (16) de longueur 32mm dans la serrure, en les reliant avec la vis (15) de longueur 57mm, en vissant la vis à fond.
- Dans le cas de vantail avec épaisseur inférieure à 60mm, insérer la tige carrée fileté (17) et la tige carrée (16) de longueur 22mm dans la serrure, en les reliant avec la vis (15) de longueur 47mm, en vissant la vis à fond.
- En cas de poignée M3X (24), visser sur la sous-plaque les vis (24a) pour la fixation du carter (25), assez pour pouvoir insérer le carter.
- Raccorder les connecteurs de la poignée électrique (27) à ceux du vantail comme indiqué au point 4 de l'instruction A033-F pour la "prédisposition à la pose du système de contrôle accès".
- Enfiler les deux entretoises (11 et 12) au-dessus des douilles fileté (7), rapprocher la poignée électrique au côté tirant du vantail. Faire attention de bien centrer la tige carrée, le cylindre et les douilles dans les trous correspondants et afin que les connecteurs (27) de la poignée électrique ne soient pas écrasés entre la plaque postérieure (8) et le vantail.
- Rapprocher la béquille (19 ou 24) du côté poussant de la porte après avoir appliqué les vis (18) et l'entretoise (12). Centrer correctement la tige carrée, les vis et le cylindre, en engageant à la main les premiers filets; fixer ensuite à l'aide du tournevis, en évitant de déformer la sous-plaque.
- En cas de poignée M3 (19), appliquer le carter (20), en l'accrochant manuellement à la sous-plaque de la poignée.
- En cas de poignée M3X (24) il est nécessaire de fixer davantage la sous-plaque avec les vis autotaraudeuses Ø4,2x13mm (23) et les rondelles dentées correspondantes (22), après avoir percé la tôle avec un foret de Ø2mm. Enfiler le carter (25) sur la béquille (sch. 2). En agissant avec la clé hexagonale S2 (3), dévisser les vis (24a) afin de fixer le carter, en évitant déformations (sch. 3). Introduire et serrer à fond la vis sans tête à l'aide de la clé hexagonale S3 (21).
- Achever la fixation du cylindre (10), enfiler le petit bouchon noir (13) dans le trou resté ouvert de la serrure (14).
-  - Actionner la poignée M3 ou M3X en contrôlant que se produise le recul complet du pêne demi-tour et vérifier le même fonctionnement avec la clé. Procéder aux vérifications, aussi bien lorsque la porte est ouverte que lorsque est fermée, n'importe si côté poussant ou tirant,

si c'est nécessaire limer la gâche serrure des portes à un vantail ou la contre-serrure dans le cas de portes ayant deux vantaux.




- Fermer la porte et vérifier que le fonctionnement soit bien correspondant à quant décrit à la page 1/4 "Fonctionnement". Contrôler aussi le fonctionnement "à durée limitée" ou "arrêt jour" de la poignée électrique (voir la notice A033-F).
- Appliquer sur le côté interne de la porte, immédiatement au-dessus de la poignée, le pictogramme (26) formé de la flèche verte.
-  - Pour finir, mesurer avec un dynamomètre la force devant être appliquée sur le levier de la poignée afin de déclencher la serrure. Annoter les forces relevées sur le présent document.

UTILISATION


- Vérifier que la porte s'ouvre toujours aisément.
- Eviter tout effort ou intervention inutile sur la poignée et la poignée électrique.
- Protéger la poignée électrique et la béquille contre les agents atmosphériques externes.
- Éviter toute entrave qui pourrait bloquer la course de la poignée.
- Ne peindre pas la poignée électrique, la serrure et les contacts électriques entre vantail et dormant.
- Utiliser correctement la poignée électrique et la béquille, ne tirer pas leurs leviers dans le sens contraire.
- Ne laisser pas la clé introduite.
-  - Ne lubrifier pas aucune partie de la poignée électrique.
- Procéder immédiatement au remplacement des éléments endommagés ou fonctionnant mal.

ENTRETIEN

Dans le but de garantir une utilisation conforme à la norme, il est nécessaire de procéder aux contrôles d'entretien ordinaire suivants, à des intervalles ne dépassant pas un mois:

- Vérifier que tous les composants montés correspondent à ceux qui figurent dans les présentes instructions et qu'ils n'aient pas été ajoutés à la porte des dispositifs de blocage pas prévus de l'installation originale.
- Contrôler et actionner la poignée pour issues de secours, afin de vérifier que tous les composants se trouvent dans des conditions de fonctionnement satisfaisantes.
- En ayant recours à un dynamomètre, vérifier que les forces d'ouverture n'ont pas été modifiées de manière sensible par rapport aux forces ayant été réglées au moment de l'installation originale.
-  - Contrôler que toutes les vis soient bien serrées et bien fixer celles qui seraient éventuellement desserrées.
- Vérifier que l'actionnement de la poignée électrique, de la béquille et de la clé se fasse sans effort et que le pêne demi-tour se rétracte de sa gâche sans friction aucune. Au cas où l'ouverture de la porte serait rendue difficile par la friction du pêne demi-tour, on peut améliorer le coulissement en limant la gâche de manière appropriée.
- Contrôler qu'une fois qu'on a relâché la béquille, le pêne demi-tour est complètement sorti.
-  - Vérifier que les gâches et les douilles ne sont pas bloquées ou obstruées; dans un tel cas, éliminer l'obstruction.
- Contrôler que les contacts électriques entre vantail et dormant soient en bonnes conditions, parfaitement alignés et qu'ils ne soient pas oxydés ou sales.
- Le produit n'exige aucun entretien particulier. Il est cependant conseillé de lubrifier par graisse à intervalles périodiques (n'utiliser pas des produits en spray sur la poignée électrique) les mécanismes internes de la serrure et de la poignée.
- Pour procéder aux opérations de nettoyage normales, il faut utiliser des produits détergents non agressifs ou des produits spécial pour acier inox sur la poignée M3X.
-  - Ne pas utiliser des lubrifiants et/ou produits spray sur la poignée électrique.

 - **D'éventuelles opérations de réparation doivent être réalisées par un personnel qualifié, en utilisant des pièces détachées originales NINZ.**

 - **Le titulaire de l'activité est tenu de conserver la déclaration de correcte installation, de procéder à l'entretien correct du dispositif pour issue de secours en respectant toutes les indications d'entretien fournies par le producteur, d'annoter toutes les opérations d'entretien et de contrôle sur le registre et de conserver le présent document.**

